Configuração do router ZTE para cartões SIM da rede móvel Vodafone

1. Insira o cartão SIM no router e de seguida ligue o router.



2. Caso tenha o computador ligado a uma rede WiFi, desligue-a. Com o router ligado, conecte-o ao computador utilizando um cabo USB.



3. Quando surgir a seguinte janela, clique sobre a notificação CD Drive (_:) ZTEMODEM.



4. Na janela seguinte, clique sobre a opção **Executar AutoRun.exe**, e siga as instruções que lhe forem apresentadas.



5. Após a instalação dos drivers|controladores, irá abrir-se a janela do browser|navegador da internet com a página de acesso ao router [**http://ufi.ztedevice.com**]

Caso a janela referida anteriormente não abra, efetue uma das seguintes operações:

a) Clique sobre o atalho 4G existente na janela de Ambiente de trabalho do computador, assinalado na imagem, apresentada na página seguinte, com a letra **a**, ou

b) Abra o Internet Edge, assinalado na imagem, apresentada na página seguinte, com a letra **b**, e na barra de endereços do Edge, escreva: **http://192.168.0.1**

	G Google		× +
\leftarrow	\rightarrow G	ഹ	http://192.168.0.1

20 Fe		
Alexandra Mare Filip Alexandra		
. Р Escreva aqui pera procurar	o 🗏 💽 🛱 🏚 🛥 🌌	A 10 0 11 10 10 10

- **6.** Na janela de configuração do router ZTE:
 - em Palavra-passe escreva a password: admin
 - clique no botão Login



Em Política de privacidade clique em Aceitar



7. Na janela PC|Móvel, clique no botão Definições.



8. Na janela Ligação, selecione a opção APN.



- 9. Na janela APN.
 - em Modo selecione a opção Manual
 - no campo Nome do perfil escreva: APN1
 - no campo APN escreva: ensino.vodafone.pt
 - clique no botão Predefinir

TE DIZTE_BABEC4	4G vodafone P III @tt Co Decligar Atterar a palavra-passe Sc	air Portugui
< APN	(ô}
Perfil atual	APN1	~~)
Modo Perfil	Automático Manual APN1 Adicionar novo	
Tpo de PDP	IPv4 ~	
None do perfil * APN	APN1 ensino.vodafone.pt	
Autenti sção	Nonhuma	
Nome de itilizador		

- 10. Clique nas setas para retornar à janela PC|Móvel, apresentada no ponto 7.
- **11.** Na janela **PC|Móvel**, se o botão estiver OFF, aguarde um pouco. Se não ficar verde e ON, clique no botão e aguarde até ele ficar verde e ON.



Escola Secundária de Paredes

- **12.** Desligue o cabo USB que faz a ligação do computador ao router.
- **13.** Aceda ao ícone de Rede existente no canto inferior direito da janela do Ambiente de trabalho.



14. Selecione o router correspondente ao seu router ZTE, e escreva a palavra de segurança da rede WiFi|Wifi Key, que se encontra na parte de trás do seu router.

臣	Sem Internet					
°(/.	minedu	1				
°//.	ZTE <u>.</u> Seguro	>				
	Introduza a chave de segurança de rede					
			Cancelar			
₽	Estec					
A Helena Costa						
Definições de Rede e Internet Altere definições, como aplicar limite de tráfego a uma ligação.						
(î.		\$	(1)			
Wi-Fi		Modo de avião	Hotspot móvel			

Depois destas configurações pode usar o router ZTE ligado por cabo ou por WiFi.